



Komponentbetegnelse

BP	Bypass (motorstyret)	ETV	Afkasttemperaturføler ventilation	IT	Indblæsningstemperaturføler
CH	Eftervarmeplade (option)	FT	Svømmer	OTV	Udetemperaturføler ventilation
CP	Kondenspumpe (option)	F1	Tilluftsventilator	PE	Flowmåling, fraluft
CT	Kondensbakke	F2	Fraluftsventilator	PHS	Forvarmeplade (option)
ED	Afkastspjæld (motorstyret)	HE	Modstrømsvarmeveksler	PI	Flowmåling, tilluft
EF	Fraluftsfilter	IF	Tilluftsfilter	RT	Rumtemperaturføler
		IG	Indblæsningsrist (motorstyret)	SD	Tilluftsspjæld (motorstyret)